

SKU: TM960

Update date • Fecha de actualización • Data de atualização
22/06/2026

Product specifications • Especificações do Produto • Especificaciones del producto

Description • Descrição • Descripción

Electric Backlift
Elevação elétrica do encosto
Elevación eléctrica del respaldo

Dimensions • Dimensões • Dimensiones

115,5 x 75,5 x 12 cm

Weight • Peso • Peso

9 kg

Power Supply Type • Tipo de Fonte de Energia • Tipo de Fuente de Energía

Output: 29V, 2.0A, 58W
Input: 100–240V ~50/60Hz 1,5A

Maximum and Minimum Angulation • Angulação Máxima e Mínima • Angulación Máxima y Mínima

4,5°–58°

Maximum Supported Weight • Peso Máximo Suportado • Peso Máximo Soportado

150 kg

Warranty • Garantia • Garantía

2 to 3 years. 2 a 3 anos. 2 a 3 años.



Specifications per lot • Especificações por lote • Especificaciones por lote

Quantity per box • Quantidade por caixa • Cantidad por caja

1 un.

Shipping box size • Tamanho da caixa de remessa • Tamaño de caja de envío

81,5 × 75,5 × 13 cm

Gross Weight • Peso Bruto • Peso Bruto

11 kg

Materials • Materiais • Materiales

Mattress Materials:

Foam + 100% polyester waterproof cover

Density: D25 · CertiPUR-US® Certified

Frame Material: Steel

Materiais da colchão:

Espuma + capa impermeável
de 100% poliéster

Densidade: D25 · Certificada CertiPUR-US®

Material da estrutura: Aço

Materiales del Colchón:

Espuma + cubierta impermeable de 100%
poliéster

Densidad: D25 · Certificada CertiPUR-US®

Material del Marco: Acero

Care instructions • Instruções de cuidado • Instrucciones de cuidado

For general dirt, clean the surface
with a soft cloth lightly dampened
with water. For more ingrained dirt,
use a cloth with alcohol. Dry
immediately with a dry cloth before
reconnecting.

Para sujeira geral, limpe a superfície
com um pano macio levemente
umedecido com água. Para sujeira
mais incrustada, utilize um pano com
álcool. Seque imediatamente com um
pano seco antes de ligar novamente.

Para suciedad general, limpie la
superficie con un paño suave
levemente humedecido con agua.
Para suciedad más incrustada, utilice
un paño con alcohol. Seque de
inmediato con un paño seco antes de
volver a conectar.